

Manuel d'utilisation

Charles HC®


Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi un instrument de la gamme
HNNK Instruments. Ce manuel d'utilisation vous donnera toutes
les informations nécessaires pour une utilisation optimale des instruments.
Lisez-la attentivement avant toute utilisation. N'hésitez pas à nous

DESCRIPTION FONCTIONNELLE



MODE OPÉRATOIRE

- Allumez l'instrument en pressant sur le bouton. Lorsque l'écran affiche "Add", "C.1" et que "Press" clignote, l'instrument est prêt à être étalonné.



CONSEILS POUR DES MESURES PRÉCISES

- Les instructions ci-dessous résument les différentes précautions à prendre pour garantir une bonne répétabilité et une bonne précision des différentes mesures.
- La cuvette introduite dans l'instrument doit toujours être fermée par le capuchon plastique transparent ou par un bouchon vissant (à commander séparément). Les capuchons transparents ne sont

ACCESSOIRES

- | | |
|---------------------------|---|
| Réactifs | Réactif liquide pour 25 tests alcalinité |
| HI 7355-26 | |
| Autres accessoires | |
| HI 740142P | Seringue graduée 1 mL (10 pcs) |
| HI 740028 | Pile 1,5 V AAA (4 pcs) |
| HI 731318 | Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs) |
| HI 731321 | Cuvettes de mesure (4 pcs) |